

Taske med bakkeophæng

Bakkeophæng er to smalle stykker stof som der er broderet på. Stoffet blev før i tiden brugt til at hænge bakken op på vægen.



Materialer:

Bakkeophæng
Stof til tasken
Stof til for
Sytråd
Symaskine
Symaskinenåle
Opsprætter

Klargøring:

1. Det ene bånd bruges til hanken og skal ikke sprættes op. Dette bånd lægges til side.
2. Det andet bånd sprættes forsigtigt op, løse tråde fjernes og stoffet stryges. Dette bånd bruges til taskens øverste kant.
3. Mål båndets længde og brede. Skriv målene ind her.

Længde _____ cm

Bredde _____ cm
4. Klip båndet til taskens kant til med de mål du vil have.

Syning af tasken:

5. Find stof til tasken med samme farve som bakkebandet og stof til for.
6. I stoffet til for klippes et bånd med samme brede og længde som bakkebandet til taskens kant.
7. Klip 2 stykker yderstof og 2 stykker for med dine mål.
Højde. _____ cm
Brede = båndets længde + 10 cm.
Brede. _____ cm



8. I bunden laves der en bue i hvert hjørne.
Mål 5 cm op på siden og hen langs bunden. Tegn en buet linje mellem de 2 punkter.



9. Klip hjørnerne af.
10. Gentag med foret.
11. Stoffets kant skal nu tilpasses til bredden på kanten.
12. Fold stoffet og sæt en nål i midten.
13. Fold stoffet ind mod midten, så stoffets brede bliver 32 cm. Sæt nåle i til at holde det på plads.



14. Sy en stikning langs kanten til at holde foldningerne på plads.



15. Gentag med de 3 andre stykker stof.

16. Læg stoffet til tasken sammen ret mod ret. Sæt nåle i og sy en stikning langs siderne og bunden.



17. Pres sømmen med strygejernet. Sy foret på samme måde, men lad en åbning på 12 cm stå i den ene side. Denne åbning bruges til at vende arbejdet igennem.



18. Bakkebåndet og taskes lægges sammen ret mod ret og der sættes nåle i langs kant.

19. Remmen

20. Sy kanten med en stikning.



21. Båndet og posen til foret syes sammen på samme måde.

22. Tasken og foret lægges sammen ret mod ret så den øverste kant passer sammen. Her sættes der nåle i, hele vejen rundt langs kanten.

23. Sy kanten med en stikning, og pres sømmen.

24. Vend arbejdet igennem åbningen i foret.

25. Pres åbningen så den er glat og stoffet er bukket pænt om.

26. Luk åbningen med en stikning, husk at hæfte.

27. Vend tasken med retsiden ud og den er klar til brug.